

VED ALARM

I displayet står det i klartekst hvor brann er detektert. Alle boenheter er merket med et skilt utenfor dørene som viser H.NR og nummeret på detektoren(e) inne i boenheten.

Hvis alarmen går i kun din boenhet kan du gå ned til panelet nederst i trappeløpet og avstille en utilsiktet alarm:

1. Sett inn nøkkelen som henger ved siden av displayet. Vri en kvart omdreining med klokken,
2. Trykk på den røde knappen og "bekreft" i displayet.
3. Trykk på grønn knapp, og "bekreft" i displayet for å resette brannalarmanlegget til normal drift!

På samme måte kan du avstille en alarm som går i hele bygningen. Sørg for å lufte ut røyk som har utløst alarm.

PS!

IKKE AVSTILL ALARM FØR DU ER HELT SIKKER PÅ AT DET IKKE ER OPPSTÅTT BRANN OG AT FAREN ER OVER!

Hvis alarmen løses ut i din boenhet vil detektoren bare pipe (ikke blinke). Det er lagt inn to minutters forsinkelse før full alarm går i hele bygningen.



Brukerveiledning finnes også i hyllen ved siden av brannpanelet nederst i trappeløpet.

VED FEIL

Detektorene i boenhetene er svært avanserte og reagerer ikke på røyk fra normal matlaging, vanndamp fra dusjing eller lignende.



Hvis det oppstår en feil på brannalarmanlegget vil panelet lyse gult og pipe. Kontakt styret (eier) og leverandør.

For å skru av pipelyden:
Trykk på knappen merket med høytersymbolet.

Hvis full alarm går i hele bygningen vil detektoren både pipe og blinke med et kraftig rødt lys. Bygningen evakueres!



Brannalarmanlegget blir testet og kontrollert en gang hvert år av fagfolk. Du skal ikke teste detektorene selv.
Pass på at detektoren ikke er tildekket.